

TABLA DE FRECUENCIAS PARA RADIOAFICIONADOS

FUENTES:

(*) DECRETO N°192 (25-04-2023) QUE MODIFICA DEC. N°127

DECRETO N° 127 DE 06.MAR.2006 APRUEBA PLAN GENERAL DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

	BANDA	DESDE	HASTA	Unidad	Categoría	Servicio de acuerdo al Plan general de Uso
	1800 - 1850	1800	1850	kHz	Primario	Aficionado
	3500 - 3750	3500	3750	kHz	Primario	Aficionado
(*)	5351,5 - 5366,5	5351,5	5366,5	kHz	Primario	Aficionado
	7000 - 7100	7000	7100	kHz	Primario	Aficionado
	7100 - 7300	7100	7300	kHz	Primario	Aficionado
(*)	10100 - 10150	10100	10150	kHz	Primario	Aficionado
	14000 - 14250	14000	14250	kHz	Primario	Aficionado
	14250 - 14350	14250	14350	kHz	Primario	Aficionado
	18068 - 18168	18068	18168	kHz	Primario	Aficionado
	21000 - 21450	21000	21450	kHz	Primario	Aficionado
	24,89 - 24,99	24,89	24,99	MHz	Primario	Aficionado
	28 - 29,7	28	29,7	MHz	Primario	Aficionado
	50 - 54	50	54	MHz	Primario	Aficionado
	144 - 146	144	146	MHz	Primario	Aficionado
	146 - 148	146	148	MHz	Primario	Aficionado
	220 - 225	220	225	MHz	Primario	Aficionado
(*)	3300 - 3400	3300	3400	MHz	Primario	Aficionado
	24 - 24,05	24	24,05	GHz	Primario	Aficionado
	47 - 47,2	47	47,2	GHz	Primario	Aficionado
	77,5 - 78	77,5	78	GHz	Primario	Aficionado
	134 - 136	134	136	GHz	Primario	Aficionado
	248 - 250	248	250	GHz	Primario	Aficionado
	7000 - 7100	7000	7100	kHz	Primario	Aficionado por Satélite
	14000 - 14250	14000	14250	kHz	Primario	Aficionado por Satélite
	18068 - 18168	18068	18168	kHz	Primario	Aficionado por Satélite
	21000 - 21450	21000	21450	kHz	Primario	Aficionado por Satélite
	24,89 - 24,99	24,89	24,99	MHz	Primario	Aficionado por Satélite
	28 - 29,7	28	29,7	MHz	Primario	Aficionado por Satélite
	144 - 146	144	146	MHz	Primario	Aficionado por Satélite
	24 - 24,05	24	24,05	GHz	Primario	Aficionado por Satélite
	47 - 47,2	47	47,2	GHz	Primario	Aficionado por Satélite
	77,5 - 78	77,5	78	GHz	Primario	Aficionado por Satélite
	134 - 136	134	136	GHz	Primario	Aficionado por Satélite
	248 - 250	248	250	GHz	Primario	Aficionado por Satélite
	135,7 - 137,8	135,7	137,8	kHz	Secundario	Aficionado
	472 - 479	472	479	kHz	Secundario	Aficionado
	10100 - 10125	10100	10125	kHz	Secundario	Aficionado
	430 - 432	430	432	MHz	Secundario	Aficionado
	432 - 438	432	438	MHz	Secundario	Aficionado
	438 - 440	438	440	MHz	Secundario	Aficionado
	1240 - 1300	1240	1300	MHz	Secundario	Aficionado
	2400 - 2450	2400	2450	MHz	Secundario	Aficionado
	3300 - 3400	3300	3400	MHz	Secundario	Aficionado
	5650 - 5725	5650	5725	MHz	Secundario	Aficionado
	5725 - 5830	5725	5830	MHz	Secundario	Aficionado
	5830 - 5850	5830	5850	MHz	Secundario	Aficionado
	10,45 - 10,5	10,45	10,5	GHz	Secundario	Aficionado
	24,05 - 24,25	24,05	24,25	GHz	Secundario	Aficionado
	76 - 77,5	76	77,5	GHz	Secundario	Aficionado
	78 - 79	78	79	GHz	Secundario	Aficionado
	79 - 81	79	81	GHz	Secundario	Aficionado
	122,25 - 123	122,25	123	GHz	Secundario	Aficionado
	136 - 141	136	141	GHz	Secundario	Aficionado
	241 - 248	241	248	GHz	Secundario	Aficionado
	5830 - 5850	5830	5850	MHz	Secundario	Aficionado por Satélite
	10,45 - 10,5	10,45	10,5	GHz	Secundario	Aficionado por Satélite
	76 - 77,5	76	77,5	GHz	Secundario	Aficionado por Satélite
	78 - 79	78	79	GHz	Secundario	Aficionado por Satélite
	79 - 81	79	81	GHz	Secundario	Aficionado por Satélite
	136 - 141	136	141	GHz	Secundario	Aficionado por Satélite
	241 - 248	241	248	GHz	Secundario	Aficionado por Satélite